



Teleskopstütze

MS-TS2000



Bedienungsanleitung:

Die PROFI Teleskopstütze verfügt über ein Rechts-Links Drehgewinde zum stufenlosen Einstellen.

→ Für die grobe Höhenverstellung zunächst die Spannung der beiden Teleskoprohre durch öffnen der Spannschraube (Flügelschraube) lösen. Grobe Höhe einstellen und Spannung durch Festziehen der Spannschraube wieder herstellen.

→ Für die Feineinstellung und Anpressung der Stütze das Drehgewinde benutzen. Drehen Sie die Stütze nach links um sie auszufahren und Anpressung zu erzeugen, nach rechts um sie einzufahren und die Anpressung zu lösen.

ACHTUNG: Die Anpressung nicht zu stark vornehmen und keine Gewalt anwenden, um Gegenstand und Stütze vor Beschädigung zu schützen.

→ Haben Sie noch eine Frage? Dann schreiben Sie uns eine Email unter info@ms-handelsvertretung.de.